
# siroca

crossline

コンベクションオーブン

SCO-213 取扱説明書



このたびは siroca crossline コンベクションオーブン SCO-213をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

お	安全上のご注意 2
	使用上のお願い 4
使いになる前に	各部のなまえ 5
IC	はじめてお使いになる前に 6
唐	使いかた8
使いかた	調理時間の目安10
	お料理レシピ 11
	お手入れ 22
	故障かなと思ったら 23
ご愛	仕様 24
ご愛用の手引	部品・消耗品24
51 き	アフターサービス25
	お客様相談窓口 25
	保証書

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくた めに重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

### 表示の説明

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物 的損害が発生することが想定される内容です。

### ●図記号の説明



禁止(してはいけない内容)を 示します。



(実行しなくてはならない内容)を 示します。

# ↑ 警告



分解、修理や改造を絶対に行わない

発火・癌電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンター にご相談ください。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。

水ぬれ業止



カーテンなど可燃物の近くで使わない 火災の原因になります。



トレーに油を入れて使わない 火災の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を 中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ 感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。 〈異常・故障例〉

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、 損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭 いにおいがする
- ヒーターが割れている
- ・タイマーが切れずに、通電し続ける

など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグ をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊 社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

### ◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・けがの原因になります。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するような ことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、

感電・ショート・火災の原因になります。 傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、 ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む



電源コードを束ねて使わない

熱の逃げ場がなくなって高温になり、ショート・発火の 原因になります。



使用中は、電源コードが本体に触れないよう にする

熱で電源コードが痛み、感電・ショートの原因になります。



定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントの差し込み口が二口ある場合は、片方の差し 込み口は使わないでください。また、延長コードやテー ブルタップは使わないでください。たこ足配線などで他 の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して 発火することがあります。



電源は交流 100V のコンセントを使う 火災・感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因に なります。



電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付着 したほこりはふき取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



部品の取りつけ・取りはずし・お手入れをする ときは必ず電源プラグをコンセントから抜く プラグを抜く やけど・感電・けがの原因になります。

# **小**注意

### ◆ とびらのガラスに関する注意事項 ◆



割れ防止のため以下のような使いかたはし ない

- 水をかけない
- ・局部的に熱を加えない
- · 直火をあてない
- ・落としたり、強い衝撃を与えない
- 急激に冷やさない
- 傷をつけない(みがき粉・金属タワシなどでお手入れしない)



### 取り扱いについて

- とびらのガラスに割れや欠け、ヒビなどが発生したら すぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにご連絡 ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって激しく飛散するこ とがありますのでご注意ください。
- ・万が一とびらのガラスが破損した場合は、取り除く時 に手を切らないようにご注意ください。

運転中の振動により本体が落ちたりして、けが・故障な

どの原因になります。以下のような台の上では使わない

ぐらついた台、すべりやすい台、粉や油の付いた台など

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐

### ◆ 設置に関する注意事項 ◆



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない 火災の原因になります。以下のような物の上では使わな いでください。

じゅうたん、ふとん、畳、テーブルクロス、プラスチッ クの置台 など



壁や家具の近くで使わない、壁に押しつけ

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。




本体の上に物を載せたり、本体の下のすき まに物を入れて使わない

高温により本体や物が変形、変質し、火災の原因になります。



仰向け、横倒し、逆さまにしない 変形・故障の原因になります。





水ぬれ禁止

本体が変形する原因になります。

火気や湿気の多いところでは使わない



運転中に本体を移動しない けがの原因になります。

れのある場所には置かない

ショート・感電の原因になります。

不安定な所に設置しない

でください。



テーブルクロス・カーテンなどをかけない 火災の原因になります。

### ◆ 使用上の注意事項 ◆



使用中や使用後しばらくは、高温部(本体・ トレー・焼き網・ピザプレート・パンくずト レー・とびらなど) に直接触れない 高温のため、やけどの原因になります。



使用後はお手入れをする 調理くずや油分が残ったまま調理をすると、発煙・発火 の原因になります。



必ずパンくずトレーを取りつけて使う 取りはずしたまま使うと、火災の原因になります。



垂れたり、溢れたり、溶けたりなどして、 こぼれ落ちる可能性があるものを調理する ときは、必ずトレーを使う

調理物の汁や油などが落ちて、発煙・発火の原因になり ます。



付属品は必ず専用のものを使う

異なる製品のトレー・焼き網・ピザプレート・パンくず トレーなどをお使いになると、付属品の破損・火災の原 因になります。



調理以外の目的で使わない 火災・やけどの原因になります。

缶詰・瓶詰などを直接加熱しない 破裂したり赤熱して、やけど・けがをする原因になります。





プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを 抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感 電・漏電・火災の原因になります。



調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイ マーつまみを「Off-O」にし、電源プラグを 抜く

火災の原因になります。火が消えるまでとびらを開けな いでください。空気が入り炎が大きくなります。また、 とびらのガラスが割れることがありますので、水をかけ ないでください。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの原因になります。



耐熱容器を使う

紙・プラスチック製など熱に弱い容器は使わないでくだ さい。また、ラップなど耐熱性のない素材を庫内に入れ ないでください。発火の原因になります。



必要以上に加熱しない

また、タイマーつまみを固定したり、回しす ぎたりしない



過熱により、発火する原因になります。 タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理し てください。



使用中は本体から離れない


加熱しすぎると、調理物が発火することがあります。 必ず本体のそばにいて、様子を見ながら使ってください。

# 使用上のお願い

- 必要以上に加熱をしないでください。 ((火災の原因)
- 紙・プラスチック製など熱に弱い容器は使わないでください。 (発火の原因)
- アルミホイルをパンくずトレーに敷かないでください。 (故障の原因)
- 本体の天面にトレーや熱に弱い容器などを置いたまま調理しないでください。 (天面の変色、容器の変形を防ぐため)
- トレー・焼き網・ピザプレートをガステーブルなど他の調理器具に使わないでください。 (変形・破損の原因)
- 開けたとびらの上に、調理物を載せないでください。 ((本体が倒れたり、調理物がすべり落ちるのを防ぐため)
- 使用中や使用直後にトレー・焼き網・ピザプレート・調理皿などを出し入れするときは、必ず付属の取っ手または市販の耐熱性ミトンなどを使ってください。


# 設置場所について

火災を防ぐために、木製の壁や家具など周囲の可燃物から下図の距離を離して設置してください。



- ●前面および左右側面のどちらか一方は開放してください。
- ●ビニールクロスや樹脂製の、熱に弱い壁や家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- ●肩よりも高い位置に置いて使わないでください。(とびらに手が触れてやけどの原因になります。)
- はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになる うちに出なくなります。
- 熱膨張により、使用中に音が出ることがありますが、故障ではありません。
- はじめてお使いになるときは、パンくずトレーを止めているテープを剥がしてからお使いください。

# 各部のなまえ



 $\triangle$ 

パンくずトレーを取りはずすときや、トレー・焼き網・ピザプレート・調理皿などを出し入れするときは、ヒーターに絶対に当てないでください。(ヒーターが割れて、けがをする原因)

# サーモスタットの働き

この製品には、庫内の過熱を防ぐために、サーモスタット(温度調節器)がついています。

調理の途中に庫内が高温になると、ヒーターが自動的 に消えたり、ついたりしながら調理を続けます。(ヒーターが消えていても、故障ではありません。)

# 付属品

トレー





焼き網から落ちる可能性のあるもの、汁や油の出るものを調理するときは、必ずお使いください。

焼き網










必ず、焼き網の上に載せてお使いください。


取っ手



調理の後に高温になったトレー・焼き網を出し入れするときは、取っ手または耐熱性ミトンを必ずお使いください。

# 各部のなまえ


### 温度調節つまみ



100℃~ 250℃まで調理温度を調節できます。

調理中はサーモスタットが働き、設定した調理温度に保ちながら調理します。

# モード切り替えつまみ



調理の種類に応じて、調理モードを選 択できます。

OFF 電源が切れます。

**电源/3 431 (8.9**。


**上ヒーターのみで調理します。オーブン調理** 

下ヒーターのみで調理します。 オーブン調理

上下ヒーターで調理します。 オーブン関理

上下ヒーターとファンによる熱風で調理 します。 コンベクション調理

# タイマーつまみ



最大 60 分まで調理時間を設定できます。

タイマーを設定すると調理が開始し、 設定した調理時間が経つと"チーン" と音が鳴ります。

※ゼンマイ式のため、数分の誤差が生じ る場合があります。

# 取っ手の使いかた

トレー・焼き網は取っ手を使って出し入れできます。取っ手で挟んだ後は、軽く持ち上げてきちんと固定されていることを確認してから、出し入れしてください。


### トレーまたはトレー + 焼き網

上爪と下爪でしっかりと挟み込んで持ち上げる



### 焼き網

中爪と下爪でしっかりと挟み込んで持ち上 げる



※ピザプレートの出し入れには、取っ手はお 使いになれません。必ず市販の耐熱性ミト ンなどを使って出し入れしてください。

# はじめてお使いになる前に

この製品をはじめてお使いになる場合、またはしばらくお使いにならなかった場合は、本体内部や付属品にほこりや油などが付着している可能性があります。以下の手順で本体内部と付属品をお手入れしてからお使いください。

- トレー、焼き網、パンくずトレー、取っ 手を、スポンジと台所用中性洗剤を 使って洗い、よく乾かす
  - ピザプレートは、洗剤を使わずに水洗いしてから、よく乾かしてください。
  - ⇒ お手入れについては、22ページの「お手入れ」を参照してください。
- パンくずトレーを本体に取りつける
  - ⇒ パンくずトレーの取りつけについては、22 ページの「パンくずトレーの取りつけかた・ はずしかた」を参照してください。

3 モード切り替えつまみを ここに、温度 調節つまみを最大(250°C)に合わせて、約15分から焼きをする



※ はじめてお使いになるときに、においや 煙が出ることがありますが、故障ではあ りません。




※使用中や使用後しばらくは、高温部(本体・パンくずトレー・とびらなど)に直接触れないでください。やけどの原因になります。

# モード・調理位置

調理モート	つまみ	温度(℃) つまみ	タイマー (分) つまみ	トレー/焼き網/ピザ	プレートの位置	
コンベクション調理 上下ヒーターとファンによる熱風で調理します。				トレー位置	上段	
オープン調理					下段	
上下ヒーターのみで調理します。						
オーブン調理	(***)			焼き網/もち焼き網	上段	
上ヒーターのみで調理します。	100~250   最大60分	100 ~250		下段		
オーブン調理	<b>周</b> 理				上段	
下ヒーターのみで調理します。				焼き網/もち焼き網とトレーの併用位置		
						下段
電源が切れます。	OFF			焼き網とピザ プレート併用位置	下段	

# コンベクションオーブンの仕組み



コンベクションオープンは、本体のファンが風を起こすことにより、 庫内に熱風を循環させ、食材を効率よく焼き上げる、 熱風循環式オープンです。

# 使いかた

はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちに出なくなります。

パンくずトレーを本体に取りつける

⇒ パンくずトレーの取りつけについては、22 ページの「パンくずトレーの取りつけかた・はずしかた」を参照してください。

タイマーつまみが「Off-O」になっていることを確認する

3 電源プラグをコンセントに差し込む

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

△ 調理をする

# 予熱をするときは…

① 温度調節つまみを予熱温度に合わせる

- 調理温度よりやや高めに設定すると、調理物を入れる ときに庫内の温度が下がりすぎることを防ぎ、きれい に焼き上げることができます。
- ② モード切り替えつまみを (\*\*\*) に合わせる
- ③ タイマーつまみを予熱時間に合わせる
  - 電源ランプが点灯して、加熱が始まります。
  - ※ 予熱時間が 10 分未満のときは、「10」以上に回してからもどしてください。
- ① とびらを開ける
- ② 調理物を入れて、とびらを閉める
  - ◆ 付属のトレー・焼き網・ピザプレートなどに調理物を載せて庫内に入れます。



※ 予熱をした場合は、本体や庫内が高温になっていますので、必ず、付属の取っ手または市販 の耐熱性ミトンなどを使って調理物を出し入れしてください。

- ③ 温度調節つまみを調理温度に合わせる
  - 10 ページの「調理時間の目安」を参考にしてください。

100

TEMPERATURE

予熱の目安時間

※室温が25℃の場合の目安時間です。

3分~5分

5分~8分


8分~12分

100°C~ 150°C

150°C~ 200°C

200°C~ 250°C


④ モード切り替えつまみを合わせる



# 使いかた

はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが故障ではありません。お使いになるうちに出なくなります。

- ⑤ タイマーつまみを調理時間に合わせる
  - 電源ランプが点灯して、加熱が始まります。
    - 調理時間が 10 分末満のときは「10」以 上に回してからもどす
    - 途中で切りたいときは「Off-O」にらどす




- ※ 調理中に、本体ととびらのすき間から白い煙のようなものが出ることがあります。これは、調理物の 水分が水蒸気となって出るためで、故障ではありません。
- ※ 調理物を必要以上に焦がしたり、長時間連続で使ったときは高温になり、本体の一部が変色することがあります。
- ⑥ "チーン"と鳴ったら、とびらを開け、調理物を取り出す

取っ手または 耐熱性ミトンなどを使う



トレーや調理物などが高温になっていますので、 必ず、付属の取っ手または市販の耐熱性ミトンな どを使って調理物を出し入れしてください。



5

調理の後は、電源プラグをコンセントから抜く



# ワンポイントアドバイス

# アルミホイルの使用

- 焼き色がつきすぎる場合は、調理の途中でアルミホイルをかぶせて焼いてください。
- ●においが出るものや油が出るもの(魚・肉・フライなど)を焼く場合は、アルミホイルで包み、トレーに載せて調理してください。
- ●トレーにアルミホイルを敷くと汚れに くく、お手入れが簡単です。
- ※アルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

# 連続して調理する場合

- 連続して調理する場合は、とびらを開けて約2分間庫内を冷ましてください。
- 庫内を冷まさずに連続して調理すると、 サーモスタットの働きにより、ヒーター がつかないことがあります。そのため、 同じ設定でも、初回より焼き色が淡く なったり、加熱不足になることがあり ます。でき具合を見ながら、調理時間 を調節してください。

# 調理時間の目安

調理時間は目安です。食品の温度・質・量・厚みなどにより異なりますので、でき具合を見ながら、調節してください。

コンベクションオーブンを使った、基本的な食材の焼き時間の目安です。 温度・モード・時間は目安です。お好みにより調整してください。

お料理例	1 回の量	トレー/焼き網 /ピザプレート	温度 (°C)	モード	時間 (分)	メモ
ト・フト(尚担)	2枚	もち焼き網	250	H	2~3	
トースト(常温)	4枚	もち焼き網	250	Œ	3~4	
もち	6個	もち焼き網	230	I	8	
ピザ(常温)	1 枚	ピザプレート 焼き網	200	<b></b>	15	ピザプレートを事前に予熱 する
フライドポテト (冷凍)	200g	トレー	250	Œ.	15	
グラタン(常温)	2 🖽	トレー	220	(#)+ <b>(</b> **)	15+5	
うなぎ	1 枚	トレー + 焼き網	200	<b>II</b>	8	
焼き芋	2個	焼き網	250		30~40	直径5センチ以内の場合
パウンドケーキ	1台	トレー	170		40	
クッキー	12~15枚	トレー	170	<b>(1)</b>	12~15	



※ 垂れたり、溢れたり、溶けたりなどして、こぼれ落ちる可能性があるものを調理するときは、 必ずトレーを使ってください。

調理物の汁や油が落ちて、発煙、発火の原因になります。

# お料理レシビ

コンベクションオーブンを使った、本格的なお料理が楽しめるレシピのご紹介です。

レシピ名	ページ
グラタン	12
きのこのオーブン焼き	12
生パスタで作る基本のラザニア	13
チャーシュー	14
ローストビーフ	14
チキンの照り焼き	15
焼き魚(鮭の切り身)	15
とんかつ	16
油のいらない唐揚げ	17
えびフライ	17
手づくりピザ ヘビータイプ	18
手づくりピザークリスピータイプ	18
ほうれん草とベーコンのケークサレ	19
バターロール	19
チョコチップクッキー	20
パウンドケーキ	21
ロールケーキ	21

# お料理レシヒ

# グラタン

温度:220℃ 焼き時間:20分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(焼き網)



### 材料(4人分)

マカロニ	100g : 玉ねぎ	1/2 個 マッシュルーム	1パック	むきえび(小)	15尾
	the second secon				
バター	大さじ1 : 塩	適量 こしょう	適量		

●ベシャメ	ルソース		·			
バター	25g	薄力粉	30g	牛乳	380ml 生クリーム	100ml
塩	適量	こしょう	適量	ナツメグ	適量	
●仕上げ						
パン粉	大さじ1	パルメザンチーズ	1 1-1-0	パセリ	適量	

# 作りかた

- ①マカロニを茹でる。
- ②玉ねぎは薄く切る。
- ③マッシュルームは4等分に切る。
- ④えびはさっと水洗いし、水気をとる。
- ⑤フライパンでバターを熱し、マカロ二・玉ねぎ・マッ シュルーム・えびを炒め、塩・こしょうをふる。
- ⑥鍋にバターを溶かし、ふるった薄力粉を混ぜ合わせ、 炒める。
- ⑦牛乳・生クリームは耐熱ボウルで混ぜ合わせ、**電**子 レンジで約1分30秒温める。
- ⑧中火で⑥に⑦を少しずつ加え、泡立て器でなめらか になるまで混ぜる。
- ⑨なめらかになったら、強火でひと煮立ちさせ、塩・ こしょう・ナツメグを入れる。
- ⑩耐熱容器に⑤を入れ、⑨をかける。
- ⑪パン粉・パルメザンチーズをふり、220℃に予熱し たオーブンで約20分焼く。
- ⑩焼きあがったらパセリをふりかける。

### きのこのオーブン焼き 温度:200℃ 焼き時間:20分

モード:オーブン調理



取付位置:下段(焼き網)



# 材料(2~3人分)

エリンギ	1本	まいたけ	1パック	えのきだけ	1パック : しめじ	1パック
しいたけ	5個	トマト	1/2個	トマトソース	大さじ1 : 白ワイン	大さじ 1
にんにく	1かけ:	パルメザンチーズ	大さじ2	: パン粉	大さじ2 塩	適量
こしょう	適量	オレガノ	適量	パセリ	適量	

- ①きのこの石づきを切り落とし、エリンギ・まいたけ、えのきだけ・しめじは手で裂き、しいたけは 5mm 幅に切る。
- ②トマトは乱切りにする。
- ③にんにくはみじん切りにする。
- ④ボウルにきのこを入れ、トマトソース・白ワイン・にんにく・パルメザンチーズ・パン粉・塩・こしょう・ オレガノを加え、全体になじむように軽く揉み、混ぜ合わせる。
- ⑤耐熱容器に④を入れて、トマトを載せる。
- ⑥ 200℃に予熱したオーブンで約 20 分焼く。
- ⑦焼きあがったらパセリをふりかける。




生パスタで作る基本のラザニア 温度:200℃ 焼き時間:25分

モード: コンベクション調理



取付位置:下段(焼き網)





# 材料 (3~4人分)

 強力粉
 80g : 薄力粉
 160g : 水
 60g 塩
 3g

 卵
 25g : オリープ油
 7g : 強力粉(打5粉用) 適量 塩(茹で用)
 適量

ミートソース 1 缶 ホワイトソース 1 缶 パルメザンチーズ 適量

- ①強力粉・薄力粉・塩を合わせ、軽く混ぜる。
- ②卵・水・オリーブ油を合わせ、よく混ぜる。
- ③①に②を半分加えて混ぜる。
- ④なじんできたら残りの②を入れ、よくこねる。
- ⑤こね終わったら、打ち粉(強力粉)をした台の上で 4 等分にし、約 1mm の厚さになるまでめん棒で薄く伸ばす。
- ※⑤の工程は、siroca パスタマシーンで簡単にお作りいただけます。
- ⑥生地を 10cm 角に分割する。
- ⑦たっぷりのお湯に塩を入れ、⑥を約1分茹でる。
- ⑧茹であがった生地は、ふきんやキッチンペーパーなどでしっかりと水気をとる。
- ◎耐熱容器に、ホワイトソース・生地・ミートソース・パルメザンチーズ・生地・ホワイトソース・生地、 と層になるように重ね、最後にパルメザンチーズをかける。
- ⑩ 200℃で予熱したオーブンで約 25 分焼く。
- ※基本のラザニアに、お好みで茄子やきのこなどの野菜を■の間に入れてもおいしく召し上がれます。お好みで加える具は、フライパンなどであらかじめ火を通しておいてください。

# お料理レシヒ


チャーシュー 温度:200℃ 焼き時間:40分

モード: コンベクション調理



取付位置:下段(焼き網+トレ





材料(5人分)

豚肩ロースかたまり肉 400g

●漬けだれ

ごま油

しょうゆ 大さじ2 : 砂糖 小さじ2 : 酒

1/3 カップ : 塩

大さじ1 白みそ

小さじ2 1/2 個分

大さじ1 : はちみつ 大さじ1 溶き卵

作りかた

- ①豚眉ロースかたまり肉を観音開きに切り開く。
- ②ボウルに漬けだれの材料を入れ、混ぜ合わせる。
- ③漬けだれに豚肩ロースかたまり肉を入れて軽く揉み、5時間漬けこむ。
- ④漬けこんだ豚肩ロースかたまり肉をトレーの上に重ねた焼き網に載せ、200℃に予熱したオーブンで約20分焼く。
- ※たれが下に落ちるので、必ずトレーを焼き網の下に重ねて入れてください。
- ⑤ 20 分焼いたら、ひっくり返して、たれを塗り、さらに約 20 分焼く。


ローストビーフ 温度: 200℃ 焼き時間: 10分+置き10分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(トレー)





材料(3~4人分)

小さじ2 : ナツメグ 小さじ1 : ガーリックパウダー 適量 牛肉ブロック 400g 塩 粗挽きこしょう 適量 ハーブミックス 小さじ 1 オリーブオイル 大さじ 1

- ①牛肉ブロックの余分な脂を切り落とし、タコ糸で縛る。
- ②塩・ナツメグ・ガーリックパウダー・粗挽きこしょう・ハーブミックスを混ぜ合わせ、①にすりこむ。
- ③トレーにクッキングシートを敷き②を置く。
- ④ 200℃に予熱したオーブンで約 10 分焼く。
- ⑤焼きあがったらそのまま 10 分オーブンの中で休ませる。
- ⑥牛肉を薄切りにし、器に並べる。

チキンの照り焼き


温度:230℃ 焼き時間:20分

モード:コンベクション調理 |



取付位置:下段(焼き網+トレ





材料(2~3人分)

とりもも肉 300g しょうゆ 大さじ1と12 酒 大さじ1 みりん

大さじ1

はちみつ 大さじ1

# 作りかた

- ①ボウルにしょうゆ、酒、みりん、はちみつを入れ、軽く混ぜる。
- ②とりもも肉を①に 1 時間漬け込む。
- ③ トレーの上に重ねた焼き網に②を載せ、230℃に予熱したオーブンで約20分焼く。
- ※油やたれが下に落ちるので、必ずトレーをもち焼き網の下に重ねて入れてください。

焼き魚(鮭の切り身) 温度:250℃ 焼き時間:8分

モード:コンベクション調理



取付位置:上段(焼き網+トレー)





材料(1枚分)

シャケ切り身 1枚

# 作りかた

①トレーの上に重ねた焼き網にシャケ切り身を載せ、250℃に予熱したオーブンで約8分焼く。 ※水分や油が下に落ちるので、必ずトレーを焼き網の下に重ねて入れる。

# の料理レシビ

# お料理レシピ


とんかつ 温度:200℃ 焼き時間:10分+10分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(焼き網+トレー)





# 材料(1枚分)

豚ロース肉

140g : 薄力粉

適量 : 卵

1個 パン粉

適量

塩

適量 こしょう

適量

- ①豚ロース肉を、たたいて伸ばし、塩・こしょうを振る。
- ②付属品とは別のトレーに薄力粉を入れて広げる。
- ③ボウルに卵を割り入れ、溶き卵にする。
- ④②とは別のトレーにパン粉を入れて広げる。
- ⑤ ①を23④の順に全体にまぶす。
- ⑥ トレーの上に重ねた焼き網に⑤を載せ、200℃に予熱したオーブンで約10分焼く。
- ※水分や油が下に落ちるので、必ずトレーを焼き網の下に重ねて入れてください。
- ⑦10分焼いたら裏返して片面をさらに10分焼く。


油のいらない唐揚げ 温度: 250℃ 焼き時間: 8分+8分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(もち焼き網+トレ・





材料(2~3人分)

とりもも肉 250g~300g 薄力粉

大さじ3 片栗粉 大さじ2 : しょうゆ 大さじ1と1/2

大さじ1 : みりん

小さじ2 : おろし生姜 小さじ1 : おろしにんにく小さじ1/2

塩こしょう

滴置

# 作りかた

- ①ボウルにしょうゆ、酒、みりん、おろし生姜、おろしにんにく、塩こしょうを入れ、軽く混ぜる。
- ②とりもも肉を一口サイズに切る。
- ③ ①に②を入れ、よく揉み込み、ラップをして冷蔵庫で30分漬け込む。
- ④ ③に薄力粉と片栗粉を入れて混ぜる。
- ⑤トレーの上に重ねたもち焼き網に④を並べ、250℃に予熱したオープンで約8分焼く。
- ※油やたれが下に落ちるので、必ずトレーをもち焼き網の下に重ねて入れてください。
- ⑥8分経ったら、裏返して片面をさらに8分焼く。

えびフライ

温度:200℃ 焼き時間:10分



| 取付位置:下段(もち焼き網+トレー)





材料(4人分)

えび

16 尾 : 強力粉

50g : 10

1個 水

50ml

パン粉

適量

オリーブ油

適量

- ①えびの皮を剥き、背ワタを取り出して、腹側に切り目を入れてえびが真っ直ぐになるように伸ばす。
- ②ボウルに強力粉・溶き卵・水を入れ、混ぜ合わせる。
- ③えびを②にくぐらせて、パン粉をまぶす。
- ※尻尾に②がつかないようにしてください。
- ④トレーの上に重ねたもち焼き網に③を並べて、オリーブ油をかける。
- ※油やえびの水分が下に落ちるので、必ずトレーを焼き網の下に重ねて入れてください。
- ⑤ 200℃に予熱したオーブンで約 10 分焼く。

# お料理レシピ

手づくりピザ ヘビータイプ 温度:200℃ 焼き時間:15分

モード:コンベクション調理



サラミ

取付位置:下段(ピザプレート+焼き網)



20g

3g

●ピザ生地

材料(2~3枚分)



オリーブ油 180ml

砂糖

ピザ用チーズ

8g

スキムミルク ●トッピング

ピザソース

適量

4g

6枚

ドライイースト

ピーマン

滴量

# 作りかた

- ①強力粉・砂糖・スキムミルク・塩・ドライイース トをボウルに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ②オリーブ油を入れ、水を半分加えて混ぜる。
- ③軽く混ざったら、残りの水を加えてよくこねる。
- ※①~③までの工程は、siroca ホームベーカリー のピザ生地コースで簡単にお作りいただけます。
- ④ひとまとめにしてボウルに入れ、ラップをして暖 かい場所で約1時間発酵させる。
- ⑤2倍の大きさに膨らんだら、スケッパーで2~ 3等分にする。
- ⑥分割した生地を、表面がなめらかになるように丸め、 固く絞ったぬれふきんをかけて約15分休ませる。

- ⑦ピザプレートを焼き網に載せてオーブンに入れ、 200℃で予熱する。
- ⑧打ち粉(強力粉)をした台の上で、生地を手で直 径約 25cm になるように伸ばす。
- ※めん棒などを使わずに手で伸ばすことで、やわら かい生地に仕上がります。
- ⑨伸ばした生地の表面にフォークなどで空気穴を あける。
- ⑩ピザソースを塗り、輪切りにしたピーマンとサラ ミを載せ、ピザ用チーズを載せる。
- ⑪ピザプレートに載せ、200℃に予熱したオーブ ンで約 15 分焼く。

手づくりピザ クリスピータイプ 温度:200℃ 焼き時間:15分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(ピザプレート+焼き網)





ピザ生地

●トッピング

ピザソース

材料(3~5枚分)

強力粉

200g

適量

薄力粉

トマト

200g zК

200ml : オリーブ油

20g

塩

3g

ドライイースト 4g

> 1/2個 ピーマン

ピザ用チーズ 1個 適量

- ①強力粉・砂糖・スキムミルク・塩・ドライイース トをボウルに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ②オリーブ油を入れ、水を半分加えて混ぜる。
- ③軽く混ざったら、残りの水を加え、よくこねる。
- ※①~③までの工程は、siroca ホームベーカリー のピザ生地コースで簡単にお作りいただけます。
- ④ひとまとめにしてボウルに入れ、ラップをして暖 かい場所で約1時間発酵させる。
- ⑤2倍の大きさに膨らんだら、スケッパーで3~ 5 等分にする。
- ⑥分割した生地を、表面がなめらかになるように丸め、 固く絞ったぬれふきんをかけて約 15 分休ませる。

- ⑦ピザプレートを焼き網に置せてオーブンに入れ、 200℃で予熱する。
- ⑧打ち粉(強力粉)をした台の上で、生地を手で直 径約 25cm になるように伸ばす。
- ※めん棒などを使わずに手で伸ばすことで、やわら かい生地に仕上がります。
- ⑨伸ばした生地の表面にフォークなどで空気穴を あける。
- ⑩ピザソースを塗り、輪切りにしたピーマンとくし形 切りにしたトマトを載せ、ピザ用チーズを載せる。
- ⑪ピザプレートに載せ、200℃に予熱したオーブ ンで約 15 分焼く。

ほうれん草とベーコンのケークサレ 温度:180°C 焼き時間:30分

モード:コンベクション調理



取付位置:下段(トレ



### 材料

(パウンドケーキ型 1 台分 (21×8×8cm))

ほうれん草 ベーコン 4 束 玉ねぎ 1/2個 4枚 こしょう 塩 適量 適量 グリエールチーズ 40g 大さじ1 適量

●生地

薄力粉

100g

ベーキングパウダー 牛乳

3g

適量

こしょう

バター

パセリ

適量

00

2個

100ml

マヨネーズ

30g

作りかた

- ①ほうれん草を茹で、5cm 幅に切る。
- ②玉ねぎは薄く切る。
- ③ベーコンは 15mm 幅に切る。
- ④フライパンでバターを熱し、ほうれん草・玉ねぎ を炒め、塩・こしょうをふる。
- ⑤薄力粉・ベーキングパウダー・塩・こしょうを合 わせてふるいにかけ、中心にくぼみを作る。
- ⑥卵を溶き、牛乳と混ぜ合わせる。

- ⑦⑤に⑥を少しずつ混ぜ合わせてなめらかにし、マ ヨネーズ・塩・こしょうを加えて混ぜる。
- ⑧⑦に④を混ぜ合わせる。
- ⑨型にオーブンシートを敷き、®を流し込んで、グ リエールチーズを全体に載せる。
- ⑩ 180℃に予熱したオーブンで30分焼く。
- ⑪焼きあがったらパセリをふりかける。

# バターロール

温度: 180℃ 焼き時間: 8~10分

モード:オーブン調理



取付位置:下段(トレー)



材料(12個分)

強力粉

330g

水

170ml 90 50g

バター

40g

砂糖

25g : 塩

ドライイースト 4g

Зg

溶き卵 (塗り用)

適量

作りかた

- ①水と卵を混ぜ合わせる。
- ②強力粉・砂糖・ドライイーストを軽く混ぜ合わせ たものに①を加え、よくこねる。
- ③べたつきがなくなるまでしっかりとこねたら、 塩・バターを加えてなじむまでよくこねる。
- ④ひとまとめにしてボウルに入れ、ラップをして約 35℃で約50分発酵させる。
- ※①~④までの工程は、siroca ホームベーカリー のパン生地コースで簡単にお作りいただけます。
- ⑤ 2 倍の大きさに膨らんだら、スケッパーで 12 等分にする。
- ⑥分割した生地を、表面がなめらかになるように丸 め、固く絞ったぬれふきんをかけて約15分休ま せる。

⑦休ませた生地を手のひらで 転がして円すい状にし、め ん棒で三角形になるように 伸ばす。



8伸ばした生地を、幅の広い 側から巻く。

- ⑨巻き終わりを下にして、間隔をあけてトレーに並
- ⑩生地の表面に霧吹きをして、約35℃で約50分 発酵させる。
- ⑪2倍の大きさに膨らんだら、生地の表面に溶き 卵を塗り、180℃に予熱したオーブンで約8~ 10 分焼く。

# お料理レシピ

チョコチップクッキー 温度: 170℃ 焼き時間: 10分

モード:オーブン調理



取付位置:下段(トレー





# 材料(40枚分)

バター(食塩不使用) 60g : 砂糖

35g

10g : 薄力粉

120g

バニラオイル (お好みで)

2~3滴 チョコチップ

80g

- ①バターは室温にもどし、薄力粉は2~3回ふるいにかけておく。
- ②バターをボウルに入れ、クリーム状にする。
- ③砂糖・卵(・バニラオイル)の順に入れて、泡立て器でよく混ぜる。
- ④薄力粉とチョコチップを加え、一つにまとまるまでゴムべらで混ぜる。
- ※練らずに、さっくり切るように混ぜてください。
- ⑤ラップに包み、平らにして冷蔵庫で約20分休ませる。
- ⑥めん棒で約5mm の厚さに伸ばす。
- ⑦型で抜き、間隔をあけてトレーに並べる。
- ※抜いた後の生地は、また一つにまとめて伸ばして使ってください。
- ⑧ 170℃に予熱したオーブンで約 10 分焼く。

# パウンドケーキ

温度: 170℃ 焼き時間: 25分

モード:オーブン調理



取付位置:下段(トレー)





### 材料 (パウンドケーキ型 1 台分 (21×8×8cm))

バター(食塩不使用)130g:

砂糖

70g: 卵

3個

薄力粉

150g

ベーキングパウダー 4g

洋酒漬けレーズンまたはドライフルーツ

200g :

スライスアーモンド 適量

# 作りかた

- ①バター・卵は室温にもどし、薄力粉・ベーキングパウダーは合わせて2~3回ふるいにかけておく。
- ②レーズンまたはドライフルーツは汁気を切り、ふるった粉を少量まぶす。
- ③型にクッキングシートを敷く。
- ④バターをボウルに入れ、木べらでやわらかくなる まで練る。
- ⑤砂糖を加え、泡立て器で白っぽいクリーム状になるまで混ぜる。
- ⑥卵を溶き、⑤に少しずつ加えながら、バターが分離しないように混ぜる。
- ※バターと卵は分離しやすいので、ハンドミキサーがあると便利です。

- ⑦⑥に残りの粉を加え、ゴムべらでさっくり切るように混ぜ、途中でレーズンまたはドライフルーツを入れて混ぜる。
- ◎型に流し入れて、ゴムべらなどで平らにする。
- ⑨ 170℃に予熱したオーブンで約20分焼く。
- ⑩ 20 分経ったら取り出して、スライスアーモンドを散らし、さらに約5分焼く。
- ※竹串を刺して生地がつかなければ焼きあがりです。
- ①焼きあがったら、ケーキクーラーなどに載せて冷ます。

# ロールケーキ

温度:170℃ 焼き時間:7~9分

モード:オーブン調理



取付位置:下段(トレー)





### 材料(6人分)

עוע

3個 薄力粉

60g

砂糖(生地用)

85g

バター

18g

生クリーム 100ml

砂糖(生クリーム用) 20g

- ①バターは溶かしバターにし、薄力粉は2~3回 ふるいにかけておく。
- ②卵は卵白と卵黄に分ける。
- ③ボウルに卵白を入れ、生地用の砂糖を半分加えて、泡立て器で角が立つまで泡立てる。
- ④別のボウルに残りの生地用の砂糖と卵黄を入れて、泡立て器で混ぜ、溶かしバターを加えてさらに混ぜる。
- ⑤④にふるった薄力粉を入れ、ゴムべらで混ぜる。
- ⑥③に⑤を入れて、さっくり切るように混ぜる。
- ⑦深皿にオーブンシートを敷き、⑥の生地を流し入れて平らにする。
- ⑧ 180℃に予熱したオーブンで 7~9 分焼く。
- ⑨焼きあがったら冷ます。
- ⑩生クリームに砂糖を入れて泡立て、冷ました生地 の上に載せて巻く』




※ 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。(感電・やけど・けがの原因) ※ ベンジン・シンナー・みがき粉・漂白剤・化学ぞうきん・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。(傷・腐食・変色の原因)

# パンくすトL -の取りつけか。・は・しかに

# 

- パンくずトレーの折り曲がっている側を手前にして、 下ヒーターの下をくぐらせる
- 2 下ヒーターに触れないように注意しながら、パンく ずトレーをゆっくりと奥へスライドさせる



取りつけかたと逆の手順で行う

# 本体(外側と事肉) とびら

- うすめた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞って拭く
- ? 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾かす
  - ※ 本体を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。(故障の原因)

# トレー 焼き 間 ハン ずドレー Vっ手

スポンジと台所用中性洗剤を使って洗い、よく 乾かす

- ピザプレート以外の付属品は、食器洗い機を使って洗えます。
- ※ 焼き網はぬれたままや、水につけたままで放置しないでください。(サビが発生する原因)
- ※ パンくずトレーはこまめに引き出して、調理くずを捨ててください。(調理くずの発火や焼きムラの原因)

# ピサブレニド

### 固く絞ったぬれふきんで拭く

- 焦げた場合は、へらなどで剥がしてから、温水で洗い、よく乾かしてください。
- ※ 洗剤は使わないでください。内部にしみこんだ 洗剤がとれなくなる場合があります。

# 故障かなと思ったら

# 故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません。 修理を依頼する前に、ご確認ください。

			<b>4202</b>
加熱されない。 (上下のヒーターが	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	8
赤くならない)	タイマーはセットしま したか。	タイマーつまみを合わせてください。	9
においや煙が出る。	使いはじめたばかり ではありませんか。	はじめてお使いになるときに、においや煙が 出ることがありますが、故障ではありません。 お使いになるうちに出なくなります。	6
	調理物から出る水蒸 気ではありませんか。	調理中に、本体ととびらのすき間から白い煙のようなものが出ることがあります。これは、 調理物の水分が水蒸気となって出るためで、 故障ではありません。	9
	トレー・焼き網・ピザ プレート・パンくずト レー・庫内などが汚 れていませんか。	こまめにお手入れをしてください。	22
調理時間が長くかかる。	庫内が油で汚れていませんか。	庫内が油で汚れていると、サーモスタットが正 常に作動せず、なかなか加熱されません。こま めにお手入れをしてください。	22
食材の外側は焦げているの に、中まで火が通らない。	調理温度の設定が高すぎませんか。	調理温度を 10 ~ 20℃ほど下げ、調理時間を 長めに設定して調理してください。	8
焼け具合が均等でない。	調理物の位置は適切ですか。	焼け色や焼け具合を均等にするために、調理物の位置を調整してください。 ・トレー・焼き網・ピザプレートの取りつけ位置を変える ・食材・調理皿を庫内の中央に置く ・二段調理をしている場合や、複数の調理皿で調理している場合は、調理の途中に上下または左右の調理皿を入れ替える	_

The state of the s		
<ul><li>・途中でヒーターが消える。</li><li>・ヒーターが消えたり、ついたりする。</li><li>・ヒーターがつかない。</li></ul>	サーモスタット(温度調節器)の働きです。故障ではありません。	5
庫内が変色する。	お使いになるうちに、変色することがあります。熱によるもので、通 常どおりお使いになれます。	_
タイマーに誤差が生じる。	タイマーはゼンマイ式のため、数分の誤差が生じる場合があります。 調理時間の自安にしてください。	6

品名(型番)	siroca crossline コンベクションオーブン(SCO-213)		
本体外形サイズ(約)	幅 398×奥行 346×高さ 235mm		
庫内有効サイズ(約)	幅 287×奥行 273×高さ 105mm(トレー、ヒーター間)		
トレーサイズ(約)	幅 285 ×奥行 251 mm		
焼き網サイズ(約)	(焼き網)幅 285×奥行 246mm (もち焼き網)幅 285×奥行 246mm		
ピザプレートサイズ(約)	10 インチ		
電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
消費電力	1200W		
本体重量(約)	3.9kg		
コード長(約) 1.4m			
付属品 トレー、焼き網、もち焼き網、ピザプレート、取っ手、パンくずトレ			
生産国中国			



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国ではお使いになれません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 部品・消耗品

劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

部品名	お品コード
トレー	SCO-113TR
焼き網	SCO-113WM
ピザプレート	SCO-113PS

部品名	3 ー C 品語
取っ手	SCO-113HA
パンくずトレー	SCO-113GF
もち焼き細	SCO-213RC

# 長年こに用のコントクション オーブッの点検を

- ※ 定期的に「安全上のご注意」や「使用上のお願い」を確認してお使い ください。
  - 誤った使いかたや長年のご使用による熱・温気・ほこりなどの影響に より、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- ※電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

# 愛情点検





- ・コードや電源プラグが異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- ・その他の異常・故障がある



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。 ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

# アフタ・

# 保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記 入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。 保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

# 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場 合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせ ください。

- 保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理 保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に 保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポート センターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上) 修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望に より有料で修理いたします。お買い上げの販売店、ま たはサポートセンターまでご相談ください。

### 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

# 補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換 などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品 の代金) などで構成されています。

# 補修用性能部品の最低保有期間

このコンベクションオーブンの補修用性能部品の保有期 間は、製造打ち切り後5年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品 といいます。

# 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが 変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解した り手を加えたりしないでください。

# お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

〈サポートセンター〉

TEL: 03-5413-6125

FAX: 03-5413-6128

E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com

受付時間: 午前 10 時~午後 5 時

(土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)

く修理センター>

〒 343-0032 埼玉県越谷市袋山 648-5

株式会社オークセール

サポートグループ返品・修理センター

# サポートセンターからのお願い

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号/FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。 予めご了承ください。

# SITOCaの最新情報、新レシピはこちらでチェック!



回路梯回 siroca公式 Facebook(フェイスブック) http://www.facebook.com/siroca.jp



■ チームsirocaのブログ http://ameblo.jp/siroca/



AucSaleサポートストア http://aucsale.jp/

# MEMO

		V	/	L	 /a	1/	/ l		رُ													1								.11			-						9	-								
e		0	6 6	o 4		. 6	0	•		•		•	ø.	6 (	D (		0		0		0	6	6	0	0	0	0 1	D 6	0 0		0	0	0	0	6 (	0 1		٠	ø	0		0	0	0 1	a (			•
0.	0.	0	0 (	0 0			0		0	e	ø		0	φ (		0		0	0		0	0	•		0	0		6 6		. 0		0	0	0	0. 6	B (		0	6	0	0	•	0	e r	D 4	. 0	0	
0	.0.	0	6 (	0 4	b 0				0	*				6			- 30			0		.0	۰	0.	0	•		0 4				0	0	0	0 )	0 1		0.	•	Ф.	•	0	•	0. (	6 4	E 6		•
.0	•	0	6 1	0 1	6 6		. 0	•	0		0	•	•	0	D (			0	٠		•	0	•	0	0.	0	6	0 (	0 0			٥	•	•	0 (	0 1	0 0		0	0	٠	•	•	0 1	0 1			
0	0	0	0	0 1					0	0	0	6	0.	0.		0 6			0	0	•	0	0	٠	٠	0	•			0		0		ė	0	0 1	9 4			0		<b>@</b>	٠	0 1	4 (		۰	ŏ
0	0	0	6	0 (				0		o		•	0	0		9 6			•	9	٠	0	0	0		0	•	0 (			0	•	•	•	0	ō i				0		0			0 0	1 0		
0	e	0	4	0 -	p. 6				0	0	0	0	6	0		0 6		6	0		0	0	0		P	0	0	0 1		0	.0	•	0	0	0	0	0 0		•	0	0	0		D	0 (	0		.6
	0	0	ø	0 1		0 0			0				0	*	•									0		0	•	0 1	0 6		0	*			0	0	0 .0			٠	٠	0	0		0. 0		0	.4.
0	0	0	•	0 1	0. 0	0 0	0	0	0		0.	0.	0.	•	•	• •		0	0.		6	0.	0.	0	0	0	•	0 )		0 0	. 6	0	•	0	0	0.	0 (				•	0.	0		0 1			
0	0	0.	0	0	6 6		100		0	.0	0	0			0	0 0	k .					•	•	0	•	•	•	0	9 (			۰	0				0 1			•	٠	•				) 9	•	
		0		•				0			0	0		0		0 0			9				0		٥			0		9 4																0 4		
	0	0		0	0	0 0			0			0				0 1	b 1	0 0			0		9	0	0				6 1			0		0	•													
0	0	Φ	0	0	0	• •				0	6	0		0	0	0 (		0. 0	. 0			0	0					0	0				0.				0. 1				•			•	•			. 0
0	. 0	0	0	0	0 1	0 (		0	0	0	0	0	0		0	p 4	9		. 0	.0	0			0			0		•	0 (	0 0			0.	0	0		9 0	0	0			*		0	• 0	0	
0	0	0	0	0	0		0 0		•	0	0	0	0	ě	0	0 1	0	0 0	0	0	0	•			0	•		•		0 (	0 0		0		٠	0	0.	0 0	0		0	0		0	0	0 0	0	
0	0	0	0	0		• (	0. 0		*		0	•	٠	0.	0		•	0 4			0	•			9	٠		0	٥	•				0	•	0	•	0 0	0			0	٠	٠	0			
0	.0	6	ø	0	0	0 1			0	•	6	.0.	0.	6	6	0.	9	<b>e</b> 6		0		0		0.	•	0.		9	0	•	6 6	) 6	0		•	•	0	•	•	0		٠	*	•		• 1		
0	0	0	6	0		• 3	0 0		0	9	0		Ф	0	0		8	0 0	0	0	0	0	•	9	0	0	0			0 1					•	0	٠	• (	9 0			٠		9	•	• (	e d	
	0 0																																										6.		0	0 (		
C	0																																								•	0	۰			0 1		
	0 0		0	0																																							•	0	•	0		
	0	0	9.	0							0				0	•							9			0	,								4	4			9					9				

# 保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。 お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げ いただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

持込修理

4

株式会社 オークセール

一路コロ・

				C //图// 口 ·	-	
型番		SCO-213	保証期間	lar : In Moneta	シリアル NO.	रक्षीच्या विशेषाः
眷		000-210	お買い上げ日より 1年間	<b>1</b>		
+	お名前	ふりかな				
お客様	ご住所		] TEL	_	_	
販売店	店名・住所・電話	※ 購入日を証明するレシートまたは過 証明がない場合、保証対象にならな		<u> </u>		

保証・無償修理規定

本書は、本書記載内容で、無償修理させていただくことをお約束するものです。

従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書を守り、正常なご使用状態でご使用になっていたにもかかわらず、保証期間中に故障した場合は、商品に本書を添え、販売店もしくはサポートセンターに修理をご依頼ください。無償修理をさせていただきます。 尚、お買い上げ店などへご持参いただく際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはお客様のご負担となります。

オークセール サポートセンター TEL: 03-5413-6125

受付時間 午前 10 時~午後 5 時(土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

E-mail info@aucsale.com

2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、販売店もしくはサポートセンターまでご相談ください。

3. 以下の場合、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異による故障及び損傷
- (4) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
- (5) 本書のご提示がない場合

お問い合わせ

- (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- (7) 腐食による故障及び損傷
- (8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- (9) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあって、それを点検、修理した場合
- (10) 日本国外で使用された場合
- 4. 本製品でのご使用や、本製品の故障に起因する付随的損害については、弊社では一切の責任を負えません。
  - ※ 本製品でのご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負えません。
- ※ 本製品でのご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負えません。
- 5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

# 保証書の取り扱いについて

- 1. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びご購入年月日等の所定必要事項に記入がされているかどうかをご確認ください。 万一記入漏れがあった場合には直ちに販売店へお申し出ください。
- 2. 本保証書は紛失、破損されても再発行は致しません。大切に保管してください。